


Trusonus

VELLICHOR
In-C1


高解析木質入耳式耳機
Hi-res Wooden
In-ear Earphone

USER' S GUIDE

內容物



腔體
矽膠耳塞
線控
插頭



配件：
耳機主體
耳塞
收納袋

規格

產品編號
阻抗
靈敏度
重量
長度

C1
 20Ω
105 dB
15g
120cm

保修以及售後服務

本公司產品的保修期自購買之日起一年內有效。保修期內將按照本公司的保修條款提供維修服務。

保修物件僅對該產品的購買國家有效。有關商品的具體的維修事宜，請直接與授權經銷商聯繫。凡是于居住國以外的國家購買的產品，請通過本公司官網的「CONTACT」頁面諮詢維修事宜。

1. 商品在保修期內，且遵守使用說明，仍產生故障，本公司將免費提供維修服務。
2. 商品在保修期內，但出現以下情況，本公司將酌情收取維修費用：
 - (1) 無法出示保證書中記載之必要資料憑證時。
 - (2) 商品在使用過程中受到外力壓迫、進水等情況。線材因受到不合理外力而致使斷裂的狀況。
 - (3) 火災、地震、風水災害、落雷等自然災害而造成的故障。
 - (4) 表面痕跡清除、單獨腔體維修。

商品使用須知

- 配戴位置的不同會在音質上帶來很大的變化。建議音樂播放的同時，將左右耳機輕微移動，以找到最適合您的聲音，這便是耳機的最佳配戴位置。一旦找到之後接下來的配戴都會變得容易。通常左右耳朵的形狀大小會稍微存在差異。因此左右耳分別的最佳配戴位置也會有所不同。
- 當您要從耳朵將耳機取下時，請拿穩耳機腔體再取下。如果以拉扯耳機線的方式，可能會造成線材斷裂或接觸不良。
- 由於腔體是金屬製成，所以當商品在寒冷的戶外突然進入室內時，耳機可能會因溫度急劇變化產生潮濕的情況。如遇此情況，請將耳機放置一段時間，待其乾燥後再使用。
- 請勿讓耳機受到強力撞擊、線材部分過度拉扯等行為產生。如果不正常使用造成商品故障及斷線等情況則不在保固範圍。

- 將商品置於日照直射場所、高溫環境、潮濕及多塵的環境，將會成為故障的原因。
- 故障發生時請勿自行拆解商品。
- 耳機的線材插頭部位屬於雙聲道播放專用插頭。若將其使用於單聲道設備，可能會造成單邊耳機不響的問題。

耳機保養

清理殘留在濾音網的異物時請使用牙籤輕輕挑取。

請注意別讓異物掉入耳機內部。